

Dokumente sicher und effizient zu vernichten. Ideal für Büros, Home-Offices und alle, die Wert auf Datenschutz legen.

Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 140 Blatt, P4, Kreuzschnitt (1 Stück)

Artikelnummer LMG-AUTO140P4

Gewicht 14.9kg

Länge 350mm

Breite 300mm

Höhe 550mm



Produktbeschreibung

Highlights und Funktionen

- Mühelose Zerkleinerung:** Dank der **Autofeed-Funktion** können Sie bis zu **140 Blatt DIN A4** einfach in das Papierfach legen und den Vorgang automatisch starten lassen.
- Manuelle Power:** Nutzen Sie den manuellen Einzug, um bis zu **10 Blatt gleichzeitig** oder auch Büroklammern, kleine Heftklammern und sogar Kreditkarten sicher zu vernichten.
- Hohe Sicherheit:** Die Mikropartikel-Zerkleinerung schneidet Ihre Dokumente in winzige **4,0 x 12 mm** große Partikel, was die Wiederherstellung von Daten nahezu unmöglich macht (Sicherheitsstufe P-4).
- Langlebiger Betrieb:** Mit einem beeindruckenden **Dauerbetrieb von 60 Minuten** (Autofeed) erledigen Sie große Mengen an Papier in einem Rutsch.
- Sicherheit an erster Stelle:** Ein integrierter Sicherheitsschalter verhindert den Betrieb, wenn der Auffangkorb nicht korrekt eingesetzt ist.
- Praktische Anwendung:** Einfache Handhabung durch den Netzschalter und die automatische Startfunktion beim Schließen des Deckels.

Technische Daten

Funktion Details

Kapazität Autofeed Bis zu 140 Blatt DIN A4 (80 g/m²)

Kapazität Manuell Bis zu 10 Blatt DIN A4 (80 g/m²)

Schnittgröße 4.0 mm x 12 mm (Mikroschnitt)

Einzugsbreite 220 mm

Schnittgut Papier, Büroklammern, Heftklammern, Kreditkarten (manuell, einzeln)

Dauerbetrieb Autofeed: 60 min. Ein / 45 min. Aus

Manuell: 20 min. Ein / 45 min. Aus

Spannung AC220-240V, 50/60Hz, 1.5A

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Für eine lange Lebensdauer des Geräts beachten Sie bitte:

- Entfernen Sie größere Büroklammern, um die Klingen zu schonen.
- Vernichten Sie Kreditkarten immer einzeln und vertikal.
- Überfüttern Sie das Gerät nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Bei Überhitzung schaltet sich der Aktenvernichter automatisch ab. Lassen Sie ihn in diesem Fall mindestens 45 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Weitere Bilder

